

(1) Technik & Bedienung

a. Wie schalte ich das ActiveBoard ein und wieder aus?

Raum 103: Überprüfen, ob verborgener Einschaltknopf mittig des Boards (Hinweis roter Zettel) aktiv ist. Einschaltknopf an der rechten unteren Seite (linker Knopf) drücken.

Raum 206 / 305: Einschaltknopf an der rechten unteren Seite (linker Knopf) des Aktivboards drücken.

Raum 313: Einschaltknopf an der rechten Unterseite (rechter Knopf) des ActiveBoards drücken. Zum Ausschalten, Einschaltknopf länger gedrückt halten.

b. Wie wechsele ich zwischen Tafelmodus und PC-Anzeige?

Raum 103: Auf dem Startbildschirm die Quelle wählen → HDMI1 (Raum-PC) und HDMI2 (eigenes Gerät).

Raum 206 / 305: Auf Startbildschirm auf „Quelle“ klicken → Bei „allgemeine Einstellungen“ Android (Startbildschirm), HDMI1 (eigenes Gerät) oder HDMI2 (Raum-PC) wählen.

Raum 313: Vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen → Bei „allgemeine Einstellungen“ die Quelle iiWare (Startbildschirm), HDMI1 (Raum-PC) oder HDMI2 (eigenes Gerät) wählen.

c. Kann ich das ActiveBoard auch nur als Bildschirm benutzen?

Mit dem PC im Raum: PC einschalten (Knopf rechts) & einloggen.

Benutzername: kl1 **Passwort:** vhs

Der Bildschirm des PCs wird jetzt auf dem ActiveBoard gespiegelt. Das ActiveBoard kann, wie ein Touchscreen verwendet oder über die Maus und die Tastatur vom PC gesteuert werden.

Ton wird in den Räumen 103 & 313 über die angeschlossenen PC-Lautsprecher ausgespielt. Zum Anschalten der Lautsprecher großen Drehknopf drehen. In den Räumen 206 und 305 wird der Ton über die integrierten Lautsprecher des ActiveBoards ausgespielt.

Mit eigenem Gerät: Anschließen über ein HDMI-Kabel, das Board dient dann als externer Bildschirm für das angeschlossene Gerät. Evtl. externe Anzeige aktivieren bzw. Modus (duplizieren / erweitern) auswählen („Windows + P“ oder Monitor-Taste auf Mac).

d. Mein Bild erscheint nicht – was kann ich tun?

Prüfen, ob das HDMI-Kabel richtig angeschlossen ist und ob die richtige Quelle ausgewählt ist (siehe 1 b.).

Bei einem eigenen Laptop: Evtl. externe Anzeige aktivieren („Windows + P“ oder Monitor-Taste auf Mac).

(2) Whiteboard-/Note-Funktion

a. Wie kann ich ein digitales Tafelbild erstellen?

Raum 103: Auf dem Startbildschirm „Whiteboard“ öffnen → Werkzeuge wie Stift, Formen, Marker nutzen.

Raum 206 / 305 / 313: Auf dem Startbildschirm „Note“ App öffnen → Werkzeuge wie Stift, Formen, Marker nutzen.

b. Kann ich mehrere Seiten/Tafeln anlegen?

Ja – bei beiden Boards können in „Note“ bzw. „Whiteboard“ über das „+“ in der Symbolleiste neue Seiten hinzugefügt und über „< >“ durchgeblättert werden.

(3) Medien & Materialien

a. Wie spiele ich ein YouTube-Video ab oder zeige eine Website?

Über den PC im Raum: Hier den Browser öffnen und die entsprechende Webseite aufrufen. In diesem Fall wird der Ton in den Räumen 103 und 313 über die angeschlossenen Lautsprecher ausgespielt. In den Räumen 206 und 305 wird der Ton über die integrierten Lautsprecher des ActiveBoards ausgespielt.

Über ein eigenes Gerät: mit einem HDMI-Kabel anschließen, entsprechende Quelle wählen (siehe 1b). Auf dem Gerät die Webseite im Browser aufrufen. Der Ton kann über die integrierten Lautsprecher des ActiveBoards ausgespielt. Hierzu muss am eigenen Gerät die korrekte Tonausgabe ausgewählt werden.

b. Kann ich PDF-Dateien, PowerPoint, Lehrwerke oder digitale Arbeitsblätter direkt anzeigen?

Ja – über eigenen Laptop oder Raum-PC (siehe 1 c) → Datei öffnen.

(4) Probleme & Hilfe

a. Das Board reagiert nicht – was tun?

Ein Neustart hilft oft. Ausschalten einige Sekunden warten & wieder einschalten.

HDMI-Verbindungen prüfen. Sind alle Kabel fest?

Ist die richtige Quelle ausgewählt? Siehe 1b.

Wenn das Problem weiterhin besteht oder erneut auftritt, bitte bei Laura Veith melden.

1. OG, Raum 205

Laura.veith@vhs-hanau.de

Tel.: 06181 2950 6805